Caratteristiche

- **Disponibili in AVP in acciaio INOX (AISI 316);**
- **Versione L:** Viene sommata la portata del lato sinistro (L) del dosatore all'elemento successivo.
- **Versione R:** Viene sommata la portata del lato destro (R) del dosatore all'elemento successivo.
- **Versione LR:** Viene sommata la portata di entrambi i lati del dosatore all'elemento successivo.
- **Versione S:** Trasforma il dosatore da doppia a singola uscita, sommando le due portate dell'elemento in un'unica uscita.

Applicazioni

- **La soluzione ideale per la realizzazione degli elementi ponte nei sistemi modulari;**
- **Permette la modifica di sistemi esistenti senza cambiare gli elementi SMX.**


Piastrina di By-pass

Piastrine con funzione di elemento ponte

Le PIASTRINE, utilizzate con i dosatori standard serie SMX, hanno la funzione di trasformare l'elemento di dosaggio da standard ad elemento PONTE.

La PIASTRINA, con le sue quattro versioni, è in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.

E' sufficiente interporre la PIASTRINA, tra base e dosatore, per ottenere la funzione di un dosatore ponte, con notevoli vantaggi.



Caratteristiche tecniche


La portata che viene sommata all'elemento successivo è data solamente dal dosatore montato in corrispondenza della piastrina. Esistono quattro tipologie di elementi ponte, con le seguenti funzioni:

Piastrina ponte R. Viene sommata la portata del lato destro (R) del dosatore, montato in corrispondenza della piastrina, all'elemento successivo. La corrispondente uscita sulla base deve essere tappata. Si identifica con una freccia sul lato destro.

Piastrina ponte L. Viene sommata la portata del lato sinistro (L) del dosatore, montato in corrispondenza della piastrina, all'elemento successivo. La corrispondente uscita sulla base deve essere tappata. Si identifica con una freccia sul lato sinistro.

Piastrina ponte LR. viene sommata la portata di entrambi i lati del dosatore, montato in corrispondenza della piastrina, all'elemento successivo. Le uscite sulla base devono essere tappate. Si identifica con due frecce su entrambi i lati.

Piastrina ponte S. Trasforma il dosatore da doppio a singolo, sommando le due portate con uno stesso elemento. E' necessario tappare l'uscita che non si intende utilizzare. E' priva di frecce di riferimento.



Contatti

www.dropsa.com
sales@dropsa.com

ITALIA
Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f.+39 02-25079767

U.K.
Dropsa (UK) Ltd
t. +44 (0)1784-431177
f. +44 (0)1784-438598

GERMANY
Dropsa GmbH
t. +49 (0)211-394-011
f. +49 (0)211-394-013

FRANCE
Dropsa Ame
t. +33 (0)1-3993-0033
f. +33 (0)1-3986-2636

CHINA
Dropsa Lubrication Systems (Shanghai) Co.,Ltd
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

U.S.A.
Dropsa Corporation
t. +1 586-566-1540
f. +1 586-566-1541

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t. +61 (0)2-9938-6644
f. +61 (0)2-9938-6611


BRAZIL
Dropsa Remonlub
t. +55 (0)11-563-10007
f. +55 (0)11-563-19408

Piastrina di By-pass

Montaggio

All'interno del kit di montaggio c'è la piastrina, le guarnizioni o-ring da montare sotto la piastrina (stesso sistema dei dosatori) e le viti di fissaggio (sono più lunghe di quelle standard).
Per montare la piastrina seguire le seguenti istruzioni:

1. Smontare il dosatore esistente.
2. Inserire la piastrina.
3. Inserire nuovamente il dosatore.
4. Fissare i componenti con le viti fornite nel kit.
5. Tappare le uscite corrispondenti sulla base (che non verranno utilizzate).



Informazioni per l'ordine

COME ORDINARE		
CODICE		DESCRIZIONE
AVP	Inox	
642201	**646220**	Piastrina ponte destra (R)
642202	**646221**	Piastrina ponte sinistra (L)
642203	**646222**	Piastrina ponte (S)
642204	**646223**	Piastrina ponte sinistra/destra (LR)