




1651350

FEUILLE D'INSTRUCTIONS POUR LA  
SOUPAPE ELECTRO-PNEUMATIQUE A 6 VOIES



POS.	REF.	NBRE	DENOMINATION
1	5717203	0,14 M	TUYAU EN NYLON
2	18806	1	JOINT OR
3	43562	3	Vis TC 4x35
4	16006	3	RONDELLE ÉLASTIQUE
5	44356	1	ELECTRO-SOUPAPE 4 VOIES AVEC PLAQUE
6	926001	1	BOUCHON 1/4 GAZ CONIQUE HEX,14
7	14120	4	Vis TC M8x100
8	16226	4	RONDELLE ÉLASTIQUE
9	911007	2	TERMINAL 90° Ø 6x1/4 GAZ
10	92014	2	RACCORD DROIT Ø 6x1/4GAZ
11	93006	2	DOUBLE-CÔNE P.TUYAU Ø 6
13	83907	1	COUVERCLE
14	18838	2	JOINT OR
15	1651065	2	JOINT OLEOLITE

POS.	REF.	NBRE	DENOMINATION
16	83905	1	PISTON
17	83906	1	CYLINDRE
18	18666	1	BAGUE ÉLASTIQUE
19	3011092	1	ENTRETOISE
20	61103	1	JOINT OR
21	16812	2	GOUILLE SPIROL 3 x 14
22	83911	1	RACCORD DE GUIDAGE
23	1651203	1	VOLANT
24	16815	1	GOUILLE SPIROL 3 x 18
25	83908	1	TIGE POUR COMMANDE MANUELLE
26	1651352	1	PISTON DISTRIBUTEUR
27	1651351	1	CORPS SOUPAPE
28	1651066	1	JOINT OLEOLITE
29	83910	1	RACCORD HEX.17
30	83909	1	Vis TC 8x45 AVEC TROU

ENTRETIEN

DÉMONTÉ ET NETTOYÉ ENTIÈREMENT L'ÉLECTRO-SOUPAPE, AU MOINS UNE FOIS PAR AN, ET CONTRÔLER ÉGALEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS.

SOLÉNOÏDE DE RECHANGE RÉF.37953.